

Rozdział 1. Wiadomości wstępne

Rozdział 2. Niezbędna konfiguracja komputera

- Konfiguracja DOS-u
- Ustawienie zmiennych systemowych

Rozdział 3. Instalacja biblioteki

- Przebieg instalacji
- Ingerencja biblioteki w środowisko AutoCAD-a

Rozdział 4. Konwencje przyjęte w bibliotece

- Rysunek prototypowy (STAL.DWG)
- Rodzaje linii (zbiór STAL.LIN)
- Grubości linii (kolor)
- Wielkość czcionek i styl pisma
- Parametry wymiarowania (zmienne systemowe)
- Zmienna systemowa dimscale
- Ustawienie parametrów rysunku (SETSTAL.LSP)
- Plik startowy biblioteki (ACADSTAL.LSP)
- Plik pierwotny biblioteki (STAL0.LSP)
- Plik główny biblioteki (STAL1.LSP)
- Pliki danych (*.DAT)
- Rysunek bloków (B_STAL1.DWG)
- Biblioteka slajdów (STAL1.SLB)
- Menu biblioteki (STAL.MNU)
- Rysunek tabelki opisowej (STALTAB.DWG)
- Biblioteka slajdów AutoCAD-a (ACAD10.SLB)

Rozdział 5. Elementy biblioteki w menu górnym

- Elementy stalowe w przekroju
- Elementy stalowe w widoku
- Inne elementy rysunku
- Elementy opisu rysunku

Rozdział 6. Elementy biblioteki w menu bocznym

- Opcja WYBIERZ
- Opcja NARYSUJ
- Opcja ZAMIEN
- Opcja DIM (wymiarowanie)

Rozdział 7. Korzystanie z biblioteki - etapy tworzenia rysunku

- Przykład - rysunek konstrukcyjny dźwigara spawanego kratowego

Dodatek A. Lista skrótów komend AutoCAD-a**Dodatek B. Pliki źródłowe biblioteki****Dodatek C. Wyroby walcowane**

- Ceowniki normalne - C.DAT
- Ceowniki o pocienionym środku - CP.DAT
- Ceowniki specjalne - CS.DAT
- Ceowniki ekonomiczne - CE.DAT
- Dwuteowniki normalne - I.DAT
- Dwuteowniki o pocienionym środku - IP.DAT
- Dwuteowniki równoległościennne - IPE.DAT
- Dwuteowniki szerokostopowe - HEB.DAT
- Kątowniki równoramienne - LR.DAT
- Kątowniki nierównoramienne - LR.DAT

Dodatek D. Kody źródłowe biblioteki

- Plik ACADSTAL.LSP
- Plik SETSTAL.LSP
- Plik STAL0.LSP
- Plik STAL1.LSP

Dodatek E. Przykładowe rysunki